Walter Wiesmüller
for www.radiomuseum.org

www.radiomuseum.org

TELEFUNKEN 898 WK



Kontaktplatte v. Schalterknopf gesehen	I Beleuchtplatte				III 1. Vorkreisplatte				III 2. Vorkreis-Tonabnplatte				IV Oszillatorplatte			
	B	C	D		A	B	C	D	A	B	C		A	B	C	D
Bereiche	5				20	5	10	15	20	5			20	5		15
Mittel	7				2	7	12		2				2		12	17
Lang	9				4		14	19	4	9			4	9		19
Kurz																
P	11				6							16				